

KLAU PPK-J Desktop アクティベーションガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用いただくために、以下の手順に従いアクティベートしていただくようお願い申し上げます。
ご使用を開始していただくためには以下3つの工程をお客様側で行っていただく必要があります。

電子基準点補正情報（Rinex ファイル）ダウンロード用アカウントの取得

KLAU PPK-J Desktop のインストール

KLAU PPK-J Desktop アクティベーションコード発行依頼

電子基準点補正情報（Rinex ファイル）ダウンロード用アカウントの取得

電子基準点補正值（Rinex ファイル）ダウンロードをご利用頂くために必要なアカウント情報は、ユーザー登録フォームをお送りいただいた段階で随時お送りいたします。補正情報ダウンロード方法の詳細については、KLAU PPK-J Desktop 操作マニュアルをご覧ください。

KLAU PPK-J Desktop をインストールする

1. 弊社ホームページ<https://www.geolinkjapan.com/downloads/>よりソフトウェアをダウンロードし「KlauPPK(バージョン番号)_Setup.msi」ファイルを PC 上に保存します。
 2. ダウンロードしたファイルを開いて、ソフトウェアをインストールします。
なお Windows10 では「Windows によって PC が保護されました」とのメッセージが表示されることがあります。この場合は、「詳細情報」をクリックして「実行」を選択するとインストールが完了します。
- ※ インストールする PC の台数については制限はありません。
但し、PC 毎にアクティベーションコード発行をしていただく必要がございます。

KLAU PPK-J Desktop アクティベーションコード発行依頼

ソフトウェア立ち上がり後、画面にシリアル番号が表示されますので ppk@geolinkjapan.com 宛てにシリアル番号をお送りください。尚メールをお送り頂く際、件名に「アクティベーションコード発行依頼」と付けてお送り下さい。届いたアクティベーションコードを入力すると、KLAU PPK-J Desktopが立ち上がります。

KLAU PPK年間保守サポート（ご購入初年度無償付帯）をご契約されているお客様へは最新のソフトウェアアップデートのお知らせを随時送らせて頂きますので、その都度アップデートをしていただくようお願い申し上げます。



発行:株式会社GeoLink Japan

発行日:2019年6月

住所:〒603-8053京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町98-2-2F

この書類の著作権は株式会社GeoLink Japanが保有しております。

当社の許可なしに転用転載改定を禁止いたします。

KLAU PPK, KLAU PPK-J DesktopはKLAU Geomaticsの登録商標です。

S006Act-Ver_01